

MANTAS TÉRMICAS

CLIMATIZADOR DE COLCHÓN

[Tela 100% Poliéster no tejida].

MANUAL DE USO



ESCANEA EL
CÓDIGO QR, Y
ACCEDÉ A TODO
EL CONTENIDO
DE TU MANTA



LEER
INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR.



Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar


SILFAB

01. USO PREVISTO

La manta térmica es un producto diseñado para proporcionar calor y confort. Ha sido diseñada para colocarse en la cama por debajo de las sábanas.

El entorno indicado para el uso es el hogar.

02. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar la manta verifique que la red de energía disponible corresponda con alimentación nominal detallada en el apartado 07 Características Técnicas.
- La manta no está prevista para ser utilizada por personas, incluidos niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, excepto si están supervisadas o reciben indicaciones previas sobre el uso del equipo por parte de otra persona que se responsabilice por su seguridad.
- La manta sólo debe operarse con el comando proporcionado y/o el indicado en este manual.
- En caso de tener dudas sobre el correcto funcionamiento de la manta, debe llevar la misma a un Servicio Técnico Oficial (STO) para su revisión.

03 INSTRUCCIONES DE USO

03.1 Partes del producto



MANTA TÉRMICA

=




Conjunto térmico

+



Cable + Comando

03.2 Modo de uso



IMPORTANTE

- No cubrir el comando durante el uso.
- No usar si la manta o el comando están mojados, húmedos o deteriorados.
- No usar la manta plegada.
- Antes de utilizar la manta verificar que el cable esté conectado al conjunto térmico.
- Es aconsejable apagar la manta (posición 0) antes de dormirse.
- La manta cuenta con un sistema de seguridad que controla constantemente la temperatura. Si la manta alcanza una temperatura que podría ser peligrosa, la misma se apagará y no podrá ser utilizada nuevamente. En este caso deberá ser llevada a un STO.


A. Coloque la manta térmica sobre el colchón de modo que la misma quede completamente plana (sin arrugas). El comando debe quedar del lado de la cabecera. Coloque la sábana por encima de la manta.

B. Conecte la manta a la red de energía eléctrica. En caso de tener un modelo con dos comandos, ambos deben conectarse a la red de energía eléctrica.

C. Seleccione mediante el comando la temperatura deseada [Posición 1: Baja / Posición 2: Media / Posición 3: Alta]. La luz led se encenderá. En caso de tener un modelo con dos comandos, ambos deben seleccionarse de manera independiente.

D. Apague la manta luego de su uso.

Nota: Es recomendable encender la manta 30 minutos antes de acostarse para que esta alcance la temperatura deseada.



- No intentar abrir ni desarmar el producto. En caso de ser necesario repararlo, dicha reparación (o cambio) la debe efectuar un STO.
- No usar cables prolongadores y/o convertidores de tensión.
- Utilizar la manta de forma segura donde el cable y el comando no puedan dar lugar a riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezo.
- No usar con animales.
- No usar si está mojada o húmeda.
- No utilizar la manta si el cable de alimentación, el comando o el conector están dañados, en cualquiera de estos casos la misma debe ser reparada por un STO.
- No fumar sobre la manta térmica.
- No apretar, retorcer ni doblar el cable de alimentación.
- No utilizar la manta con otros equipos calefactores ni para calentar otros equipos.
- No utilizar la manta en una cama ortopédica o regulable.
- No sujetar el equipo con alfileres u otros objetos metálicos.
- No utilizar la manta en presencia de productos inflamables y/o en habitaciones con administración de oxígeno.
- Las mantas no están diseñadas para uso hospitalario.
- Desenchufe inmediatamente la manta si se le derrama líquido sobre ella.

04 LIMPIEZA

Importante:

- Antes de proceder con la limpieza verifique que la manta no esté conectada a la red de energía eléctrica.
- Desconectar el cable del conjunto térmico
- Dejar enfriar el conjunto térmico antes de lavar.
- No encender la manta para secarla.
- No planchar el conjunto térmico.
- No retorcer el conjunto térmico para escurrirlo.

04.1 Limpieza del comando

- A. Verificar que la manta térmica este apagada.
- B. Desconectar la manta de la red de energía eléctrica.
- C. Desconectar el cable del conjunto térmico.
- D. Con un paño humedecido en agua limpie el comando y el cable.

04.2 Lavado a mano

- A. Sumergir el conjunto térmico en un recipiente con agua tibia (temperatura máxima de 30°C) y detergente neutro, por un período de tiempo no superior a 15 minutos.
- B. Remover las manchas con cuidado.
- C. Enjuagar el conjunto térmico con agua, sin estrujarlo ni retorcerlo.
- D. Extender el conjunto térmico al aire libre dejándolo secar de manera natural hasta que esté completamente seco.

04.4 Lavado en lavavropas

- A. Colocar el conjunto térmico en una bolsa de lavado, atar la bolsa firmemente y colocarla en el lavavropas.
- B. Colocar jabón neutro y elegir un modo de lavado para ropa suave en su lavavropas.
- C. Una vez terminado el lavado, extender el conjunto térmico al aire libre dejándolo secar de manera natural hasta que esté completamente seco.

05 MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil de la manta se recomienda:
No lavarla más de una vez por año, salvo necesidad.
No guardarla inmediatamente después de su uso. Dejarla enfriar antes de guardarla.
Revisar con frecuencia el estado general de la manta (conjunto térmico, cable de alimentación y el comando). En caso de notar algún desperfecto, no usar la manta y ponerse en contacto con un STO.

06 DESCARTE DEL EQUIPO

Información acerca de la eliminación por parte del usuario de equipos con residuos eléctricos y electrónicos:

- No desechar este producto, como así tampoco ninguno de sus accesorios, de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, se aconseja reciclarlo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
- Para su descarte consultar las reglamentaciones vigentes en su región y/o, en su defecto, la reglamentación del centro de salud al cual pertenece.

07. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU (REF)		MTS 100	MTD 100	MTK 100
Modelo s		QD-S-SD-DT	QD-M-SD-DT	QD(182*203)/2.7M2-SD-DT
Marca		SILFAB		
Alimentación nominal		220-240 VAC 50Hz		
Potencia		60W	2 x 60W	2 x 85W
Tamaño		Una plaza	Dos plazas	King
Dimensiones	Extendida (Ancho / Largo)	80cm / 150cm	150cm / 160cm	203cm x 182cm
	Plegada (Ancho / Largo / Alto)	30cm / 40cm / 9 cm	41cm / 41cm / 11 cm	41cm / 53cm / 13cm
Peso		0.9Kg	1.8Kg	2.5Kg
Material		Tela 100% Poliéster no tejida		
Niveles de temperatura		3 (Bajo / Medio / Alto)		
Función de apagado automático		No		
Lavable		Sí		
Protección por sobrecalentamiento		Sí		
Protección por exceso de corriente		Sí		
Conector desmontable		Sí		
Modelo del comando		QDK11-D		
Certificación Seguridad eléctrica (TIPO)	Ente certificador	Bureau Veritas		
	N ° Certificado	BVA / E / 1473 - 25		

08. DEFINICIÓN DE SIMBOLOS

Advertencia.	Clase II.	No lavar en seco.
Fabricado en.	Límites de humedad.	Lavar suavemente con agua a no más de 30°C.
Fabricado por.	Límites de presión atmosférica.	No secar en secadoras.
No desechar con la basura doméstica.	Límites de temperatura.	No planchar.
Este lado arriba.	Código de referencia.	No usar cloro.
Frágil. Manipúlese con cuidado.	Leer instrucciones antes de usar.	No insertar alfileres.
Manténgase seco y protegido de la humedad.	Lote.	No se puede utilizar con personas de 0 a 3 años y/o niños pequeños.
No apilar más de n cajas.	Marcado de conformidad. Producto con certificación eléctrica.	Secar extendida.
Uso interior.	No usar plegada o doblada.	

09 GARANTÍA

- El período de garantía a partir de la fecha de compra por el usuario para la manta térmica es de 1 año. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier pieza que presente fallas en condiciones normales de uso, o cualquier defecto de fabricación, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
- Este producto cumple con las normativas vigentes en la Argentina.

Causas de Caducidad de la Garantía:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras, humedad o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso indicadas en este manual.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.
- La garantía no es acompañada de la factura o ticket de compra.

Condiciones de ejecución de la garantía:

- Para su reparación, el producto debe ser trasladado a un servicio técnico oficial. Los gastos de traslado se regirán por la ley 24.240 (República Argentina).
- El plazo mínimo de reparación es de 2 días y el máximo es de 20 días hábiles.
- Aquellas intervenciones del personal técnico oficial solicitadas por el usuario dentro de los períodos de garantía, que no fueran originadas por falla o defecto alguno del producto, deberán ser abonadas por el usuario.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente, el importador no autoriza a otras personas, sociedad o asociación, a asumir por cuenta del importador, responsabilidad alguna con respecto a los productos de su propiedad.
- Cuando el producto no se pudiera reparar o cambiar, ya sea porque se encuentra discontinuado, y/o por falta de disponibilidad de productos o repuestos, el importador ofrecerá productos que se encuentren disponibles en ese momento de similares características.

Garantiza SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- Por **problemas técnicos**, consultanos a:

Mail: postventa@silfab.com.ar.

- Para otras **consultas o reclamos** a:

Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:

www.silfab.com.ar



¡SEGUINOS!



Las imágenes son meramente ilustrativas.

Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

AG-MUMTX100 v01 | Última revisión octubre 2025.

Mantas Térmicas:

Modelos:

- QD-S-SD-DT
- QD-M-SD-DT
- QD(182*203)/2.7M2-SD-DT

Marca SILFAB



Qingdao Qindao Electric Appliance Co., Ltd.

No. 27, Liaohe 1st Road, Jimo, Qingdao, Shandong, China

Made in CHINA.

Importa SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437AC6), C.A.B.A, Argentina